

**Montage
Groundplane-Antenne**

Typ Ant433-10 und Ant868-10

www.funkmodul.com

3. Alle vier Radiatoren eindreihen

Ant433-10: 165 mm
Ant868-10 : 80 mm

**2. Rohr einführen und mit
Gewindedom arretieren
(Innensechskant Größe 2,0)**

**1. Antennenkabel durch Rohr führen
und an der Buchse anschrauben**

**5. Zwei Montagelöcher D=6,0 mm
für Wandmontage**

**4. Montagebügel mit beiden
Rändelmuttern befestigen**

Alu 20 mm

Alu 3 mm

30 mm

200 mm

Ant433-10: 455 mm
Ant868-10 : 225 mm

Ant433-10: 145 mm
Ant868-10 : 65 mm